

チャージステーションランプ

	緑色点灯	正常
	青色点滅	境界ワイヤーが接続されていない、若しくは断線している
	黄色点滅	ガイドワイヤーが接続されていない、若しくは断線している
	赤色点滅	チャージステーションの信号不良
	赤色点灯	チャージステーションの基板の故障
	無灯	電源が接続されていない、低電圧ケーブルが接続されていない

