HUSQVARNA BLI-X 36V OCH 18V BATTERISYSTEM FÖR HEMMABRUK

Hur länge räcker batteriet?

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERY										
		BLi10/40-B70	BLi20/40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B360X	BLi950X
MOTORSÅGAR												
Beskärning	**340i**	30 min	1 tim	1 tim 50 min	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	2 tim 15 min	Ej tillämpligt	8 tim 15 min
	330i	30 min	1 tim	1 tim 50 min	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	2 tim 15 min	Ej tillämpligt	8 tim 15 min
	240i	Ej tillämpligt	1 tim	2 tim	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	30 min	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	120i	–	35 min	–	–	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	–	Ej tillämpligt	3 tim
Såga stockar	**340i**	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	4 tim
	330i	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	4 tim
	240i	Ej tillämpligt	30 min	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	30 min	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Snickeri	**340i**	1 tim 15 min	2 tim 30 min	4 tim 30 min	1 tim 30 min	Ej tillämpligt	3 tim	3 tim	Ej tillämpligt	5 tim 30 min	Ej tillämpligt	20 tim 30 min
	330i	1 tim 15 min	2 tim 30 min	4 tim 30 min	1 tim 30 min	Ej tillämpligt	3 tim	3 tim	Ej tillämpligt	5 tim 30 min	Ej tillämpligt	20 tim 30 min
STÅNGSÅGAR												
Beskärning	**115iPT4**	40 min	1 tim 30 min	2 tim 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 tim	2 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min	Ej tillämpligt	11 tim 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 tim 35 min	2 tim 55 min	55 min	Ej tillämpligt	2 tim 5 min	2 tim 5 min	Ej tillämpligt	3 tim 35 min	Ej tillämpligt	11 tim 35 min
RÖJSÅGAR												
Krävande (gräsklinga)	**325iR/iRJ**	15 min	30 min	55 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	70 min	Ej tillämpligt	2 tim 50 min
Krävande (trimmerhuvud)	**325iR/iRJ**	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 tim 50 min
TRIMMERS												
Tuff gräsklippning	**325iLK**	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 tim 50 min
	325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 tim 50 min
	320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	3 tim 45 min
Lätt gräsklippning	**325iLK**	20 min	45 min	1 tim 15 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	50 min	Ej tillämpligt	1 tim 40 min	Ej tillämpligt	5 tim 40 min
	325iL	20 min	45 min	1 tim 15 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	50 min	Ej tillämpligt	1 tim 40 min	Ej tillämpligt	5 tim 40 min
	320iC	30 min	50 min	1 tim 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 tim	1 tim	Ej tillämpligt	1 tim 45 min	Ej tillämpligt	6 tim
	215iL	30 min	1 tim	1 tim 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	2 tim 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	115iL	30 min	1 tim	1 tim 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	2 tim 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	110iL	30 min	1 tim	1 tim 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	2 tim 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
HÄCKSAXAR												
Lätt trimning	**322iHD60**	40 min	1 tim 20 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	1 tim 50 min	1 tim 50 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	215iHD45	45 min	1 tim 30 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	2 tim	2 tim	Ej tillämpligt	–	Ej tillämpligt	7 tim 30 min
	115iHD45	45 min	1 tim 30 min	–	1 tim	Ej tillämpligt	2 tim	2 tim	Ej tillämpligt	–	Ej tillämpligt	7 tim 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 tim	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLÅSARE												
Krävande blåsning	**340iBT¹**	Ej tillämpligt	15 min	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	–
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 tim 40 min
	320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 tim 40 min
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 tim 50 min
Lätt blåsning	**340iBT¹**	15 min	20 min	45 min	20 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	–
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 tim 10 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 tim 25 min	Ej tillämpligt	4 tim 45 min
GRÄSKLIPPARE												
Klippning	**LB 448i**	–	20 min	35 min	–	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	–
	LB 442i	–	25 min	50 min	–	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	–
	LC 353iVX/LC353iV	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	–
	LC 347iVX	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	–
	LC 347iV	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	–
	LC 247i	–	20 min	40 min	–	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	–
	LB 144i	–	25 min	50 min	–	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	–
	LC 142iS	–	30 min	1 tim	–	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 tim 10 min	Ej tillämpligt	–
	LC 142i	–	35 min	1 tim 5 min	–	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	–
	LC 141iV	–	25 min	50 min	–	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	–
	LC 141i	20 min	30 min	60 min	25 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 tim 5 min	Ej tillämpligt	–
	LC 137i	30 min	1 tim	1 tim 55 min	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2 tim 15 min	Ej tillämpligt	–
	LB 146i	–	25 min	50 min	–	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	–

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERY										
		BLi10/40-B70	BLi20/40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B360X	BLi950X
VERTIKALSKÄRARE												
Vertikalskärning	**S138i**	–	25 min/—	50 min	–	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	–
Vattentank	**WT15i**	–	–	–	–	Ej tillämpligt	4 tim 30 min	–	–	–	–	–
Vibrobalk	**BV30i**	–	–	–	–	Ej tillämpligt	40 min	–	–	70 min	–	–
Stoftavskiljare	**DE110i**	–	–	–	–	Ej tillämpligt	22 min	–	–	39 min	–	–

Bästa alternativ Ej tillämpligt = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. — = Rekommenderas ej. ¹Drifttid avser användning av två BLi-batterier Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar arbetstiden med savE™: faktiskt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna arbetsuppgifter. *Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar. Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C, max. 40 °C.

LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10/40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 tim 10 min	1 tim 20 min	50 min	1 tim 10 min
BLi20/40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 tim 30 min	2 tim 35 min/2 tim 40 min	1 tim 50 min	2 tim 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 tim 5 min	1 tim	1 tim 20 min	4 tim 20 min	4 tim 30 min	3 tim 15 min	3 tim 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 tim 30 min	1 tim 35 min	1 tim 5 min	1 tim 25 min
40-B140X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 tim	3 tim 15 min	2 tim 25 min	2 tim 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 tim	3 tim 15 min	2 tim 25 min	2 tim 40 min
40-B220X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLi300	1500	35 min	1 tim	55 min	1 tim 20 min	1 tim 5 min	1 tim 30 min	4 tim 10 min	4 tim 25 min	4 tim	4 tim 20 min
40-B360X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLi950X	1500	1 tim 40 min	2 tim 20 min	3 tim	4 tim 5 min	–	–	–	–	–	–

Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C, max. 40 °C

Husqvarna Aspire™ 18V batterisystem

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERY	
		P4A 18-B45	P4A 18-B72
GRENSÅG			
	Aspire P5	30 min	60 min
TRIMMER			
	Aspire T28	25 min	50 min
HÄCKSAX			
	Aspire H50	40 min	80 min
BLÅSARE			
	Aspire B8X	15 min	30 min
GRÄSKLIPPARE			
	Aspire LC34	10 min	25 min

LADDNINGSTID

BATTERI	P4A 18-C70	
	LADDNINGSNIVÅ	
	80%	100%
P4A 18-B45	40 min	60 min
P4A 18-B72	64 min	95 min

* 97–100 % (cirka)