



# Hur länge räcker batteriet?

## DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI								
		BLI100	B140X	BLI200	BLI200X	B220X	BLI300	B330X	BLI950X	
<b>MOTORSÅGAR</b>										
Fällning/borttagning		542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹  540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹	1 tim	Ej tillämpligt	2 tim	2 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min	Ej tillämpligt	12 tim
Beskärning i träd		542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹  540i XP®/XP® G¹ T540i XP®/XP® G¹  535i XP® T535i XP®	1 tim 30 min	Ej tillämpligt	3 tim	3 tim	Ej tillämpligt	5 tim 30 min	Ej tillämpligt	17 tim 30 min
Beskärning		542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹  535i XP® T535i XP®	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	2 tim 15 min	Ej tillämpligt	7 tim 30 min
Såga stockar		542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min
		535i XP®	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min
Snickeri		542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹  535i XP® T535i XP®	1 tim 30 min	Ej tillämpligt	3 tim	3 tim	Ej tillämpligt	5 tim 30 min	Ej tillämpligt	18 tim 45 min
<b>STÅNGSÅGAR</b>										
Beskärning		530iPT5   530iP4	50 min	Ej tillämpligt	2 tim	2 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min	Ej tillämpligt	11 tim 30 min
<b>SKOGRÖJSÅGAR</b>										
Röjning		530iPX	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 20 min	1 tim 20 min	Ej tillämpligt	2 tim 30 min	Ej tillämpligt	8 tim 15 min
<b>RÖJSÅGAR</b>										
Skogsrojning		535iFR	–	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	3 tim 20 min
Krävande (gräsklinga)		535iRXT   535iRX   535iFR	–	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 tim 25 min
		525iRXT	–	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	3 h
Krävande (trimmerhuvud)		535iRXT   535iRX   535iFR	–	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 tim 50 min
		525iRXT	–	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2h 15 min
<b>TRIMMERS</b>										
Tuff gräsklippning		525iLXT	–	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2h 15 min
		525iLK²	–	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2h 15 min
		520iRX   520iLX	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	Ej tillämpligt	4 tim 15 min
Lätt gräsklippning		525iLXT   525iLK²	–	30 min	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 15 min	1 tim 20 min	4h 10 min
		520iRX   520iLX	40 min	Ej tillämpligt	1 tim 20 min	1 tim 20 min	Ej tillämpligt	2 tim 15 min	Ej tillämpligt	8 tim 15 min
<b>HÄCKSAXAR</b>										
Krävande klippning		522iHDR60	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 tim 50 min	Ej tillämpligt	6 tim
		522iHD60   522iHD75	35 min	Ej tillämpligt	1 tim 10 min	1h 10 min	Ej tillämpligt	2 tim 5 min	Ej tillämpligt	7 h
		525iHF3   525iHE3   525iHE4	20 min	35 min	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 tim 20 min	Ej tillämpligt	4 tim 25 min
		520iHT4   520iHE3	30 min	Ej tillämpligt	1 tim	1 tim	Ej tillämpligt	1 tim 45 min	Ej tillämpligt	6 tim
Lätt trimning		522iHDR60   522iHD60   522iHD75	1 h	Ej tillämpligt	2 tim	2 tim	Ej tillämpligt	3 tim 35 min	Ej tillämpligt	12 h
		525iHF3   525iHE3   525iHE4	35 min	55 min	1 tim 10 min	1 tim 10 min	Ej tillämpligt	2 tim 5 min	Ej tillämpligt	6 tim 55 min
		520iHT4   520iHE3	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min	Ej tillämpligt	12 h 30 min
<b>LÖVBLÅSAR</b>										
Krävande blåsning		550iBTX³	–	–	–	–	–	–	–	1 tim
		530iBX⁴   525iB Mark II	10 min	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 tim 45 min
Lätt blåsning		550iBTX³	–	–	–	–	–	–	–	1 tim 45 min
		530iBX⁴   525iB Mark II	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 tim	Ej tillämpligt	3 tim 30 min
<b>GRÄSKLIPPARE</b>										
Klippning		LC 551iV⁵	–	Ej tillämpligt	15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 tim 40 min
		LB 553iV⁵	–	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 tim 50 min
		LB 548i⁵	–	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 tim 55 min
		LB 448iV	–	–	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	–
		LB 448i	–	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	–
		LB 442i	–	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	–
<b>ARBETSLAMPA</b>										
Inställning 1 1000 lm	<b>WL 8i</b>	13 h	20 tim 50 min	26 h	Ej tillämpligt	26 h	48 h	Ej tillämpligt	–	
Inställning 2 4000 lm	<b>WL 8i</b>	3 tim 30 min	5 tim 30 min	7 h	Ej tillämpligt	7 h	13 h	Ej tillämpligt	–	
Inställning 3 8000 lm	<b>WL 8i</b>	1 tim 45 min	2 tim 45 min	3 tim 30 min	Ej tillämpligt	3 tim 30 min	6 tim 30 min	Ej tillämpligt	–	

□ Bästa alternativ – Rekommenderas ej. Ej tillämpligt = Värde ej tillgängligt vid publicering. ¹Full kapacitet uppnås endast med BLI200X, BLI300, B330X eller B220X. ²Utrustad med trimmertillbehör. ³Kräver ryggburna BLI-batterier. ⁴Kräver ryggburet batteri/FLEXi batteribälte. ⁵Adapterplatta och batteriadapter krävs för användning med ryggburet batteri. Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med savE™: faktiskt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/kättring som behövs för allmänna arbetsuppgifter. \*Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar. Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C, max. 50 °C.

## LADDNINGSTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC500		QC330		QC250		C80		QC80/QC80F	
		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
BLI100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
B140X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLI200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLI200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
B220X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLI300	1500	35 min	1 h	55 min	1 tim 20 min	1 tim 5 min	1 tim 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
B330X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLI950X	1500	1 tim 40 min	2 tim 20 min	3 h	4 tim 5 min	–	–	–	–	–	–

Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C, max. 50 °C.