



Combien de temps va durer la batterie?

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE

APPLICATION	PRODUIT	BATTERIE										
		BLi10 40-B70	BLi20 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
TRONÇONNEUSES												
Abattage d'arbres / ébranchage	542i XP®/XP® G' 542i XP®/XP® G' 540i XP®/XP® G' 540i XP®/XP® G'	45 min	1h 30min	3h	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	12h
Élagage des arbres	542i XP®/XP® G' 542i XP®/XP® G' 540i XP®/XP® G' 540i XP®/XP® G' 535i XP® 535i XP®	1h	2h	4h	1h 30min	N/A	3h	3h	N/A	5h 30min	N/A	17h 30min
Élagage	542i XP®/XP® G' 540i XP®/XP® G' 535i XP® 535i XP®	30min	1h	1h 45min	40min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 15min	N/A	7h 30min
Coupe de bois	435i 340i	30min	1h	1h 50min	40min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 15min	N/A	8h 15min
	240i	N/A	1h	2h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	1h	2h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	542i XP®/XP® G' 540i XP®/XP® G' 535i XP®	15min	30min	45min	15min	N/A	30min	30min	N/A	1h	N/A	3h 30min
Charpentier	535i XP®	15min	30min	45min	15min	N/A	35min	35min	N/A	1h	N/A	3h 30min
	435i 340i	15min	30min	45min	15min	N/A	35min	35min	N/A	1h	N/A	4h
	240i	N/A	30min	45min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30min	40min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÉLAGUEUSE	542i XP®/XP® G' 540i XP®/XP® G' 535i XP® 535i XP®	1h 15min	2h 30min	4h 30min	1h 30min	N/A	3h	3h	N/A	5h 30min	N/A	18h 45min
	435i 340i	1h 15min	2h 30min	4h 30min	1h 30min	N/A	3h	3h	N/A	5h 30min	N/A	20h 30min
Débroussailluses forestières	530iPT5 530iP4	40min	1h 30min	2h 50min	50min	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	11h 30min
	120iTK4-P	45min	1h 35min	2h 55min	55min	N/A	2h 5min	2h 5min	N/A	3h 35min	N/A	11h 35min
	115iPT4	40min	1h 30min	2h 50min	50min	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	11h 30min
	DP110 FLXi	40min	1h 30min	2h 50min	50min	N/A	2h	2h	N/A	3h 30min	N/A	11h 30min
Débroussailluses	530iPX	30min	1h	2h	40min	N/A	1h 20min	1h 20min	N/A	2h 30min	N/A	8h 15min
	535iFR	—	20min	45min	—	N/A	30min	30min	N/A	1h	N/A	3h 20min
	535iRXT 535iFR	—	15min	35min	—	N/A	25min	25min	N/A	45min	N/A	2h 25min
	525iRXT	—	20min	40min	—	N/A	30min	30min	N/A	55min	N/A	3h
Coupe d'herbe difficile	325iR 325iRJ	15min	30min	55min	20min	N/A	40min	40min	N/A	1h 10min	N/A	2h 50min
	535iRXT 535iFR	—	10min	20min	—	N/A	15min	15min	N/A	30min	N/A	1h 50min
	525iRXT	—	15min	30min	—	N/A	20min	20min	N/A	40min	N/A	2h 15min
	325iR 325iRJ	10min	20min	40min	15min	N/A	30min	30min	N/A	50min	N/A	2h 50min
Coupe d'herbe légère	525iLXT	—	15min	30min	—	N/A	20min	20min	N/A	40min	N/A	2h 15min
	525iLK ²	—	15min	30min	—	N/A	25min	25min	N/A	40min	N/A	2h 15min
	520iRX 520iLX	30min	1h	1h 50min	20min	N/A	40min	40min	N/A	1h 15min	N/A	4h 15min
	325iLK 325iL	10min	20min	40min	15min	N/A	30min	30min	N/A	50min	N/A	2h 50min
Taille haies	525iLXT 525iLK ²	—	30min	60min	—	N/A	40min	40min	N/A	1h 15min	1h 20min	4h 10min
	520iRX 520iLX	—	30min	60min	40min	N/A	1h 20min	1h 20min	N/A	2h 15min	N/A	8h 15min
	325iLK 325iL	20min	45min	1h 15min	30min	N/A	50min	50min	N/A	1h 40min	N/A	5h 40min
	215iL 115iL	30min	1h	1h 50min	30min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 20min	N/A	N/A
SOUFFLEURS	110iL FLXi	30min	1h	1h 50min	30min	N/A	1h 15min	1h 15min	N/A	2h 20min	N/A	N/A
	522iHDR60	25min	45min	1h 25min	30min	N/A	1h	1h	N/A	1h 50min	N/A	6h
	522iHD60 522iHD75	30min	55min	1h 40min	35min	N/A	1h 10min	1h 10min	N/A	2h 5min	N/A	7h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20min	35min	1h 5min	35min	35min	45min	45min	N/A	1h 20min	N/A	4h 25min
SOUFFLEURS	520iHT4 520iHE3	25min	50min	1h 20min	30min	N/A	1h	1h	N/A	1h 45min	N/A	6h
	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50min	1h 30min	2h 55min	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 35min	N/A	12h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	30min	55min	1h 40min	35min	55min	1h 10min	1h 10min	N/A	2h 5min	N/A	6h 55min
	520iHT4 520iHE3	50min	1h 30min	3h	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 45min	N/A	12h 30min
SOUFFLEURS	322iHD60	40min	1h 20min	N/A	55min	N/A	1h 50min	1h 50min	N/A	N/A	N/A	N/A
	215iHD45 115iHD45	45min	1h 30min	N/A	1h	N/A	2h	2h	N/A	N/A	N/A	7h 30min
	120iTK4-H	60min	2h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DH110 FLXi	50min	1h 30min	3h	1h	N/A	2h	2h	N/A	3h 45min	N/A	12h 30min
SOUFFLEURS	550iBTX ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1h
	530iBX ⁴ 525iB Mark II	5min	15min	30min	10min	N/A	15min	15min	N/A	35min	N/A	1h 45min
	340iBT ³	N/A	15min	35min	N/A	N/A	20min	20min	N/A	35min	N/A	—
	325iB 320iB Mark II	10min	20min	40min	15min	N/A	25min	25min	N/A	45min	N/A	2h 40min
SOUFFLEURS	230iB	10min	20min	40min	15min	N/A	25min	25min	N/A	45min	N/A	2h 40min
	120iB	15min	30min	50min	20min	N/A	30min	30min	N/A	50min	N/A	2h 50min
	550iBTX ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1h 45min
	530iBX ⁴ 525iB Mark II	15min	30min	50min	15min	N/A	35min	35min	N/A	1h	N/A	3h 30min
SOUFFLEURS	340iBT ³	15min	20min	45min	20min	N/A	30min	30min	N/A	55min	N/A	—
	325iB 320iB Mark II	15min	30min	50min	15min	N/A	35min	35min	N/A	1h	N/A	3h 30min
	230iB	15min	30min	50min	15min	N/A	35min	35min	N/A	1h	N/A	3h 30min
	120iB	20min	35min	1h 10min	25min	N/A	45min	45min	N/A	1h 25min	N/A	4h 45min
TONDEUSES	DP110 FLXi	20min	35min	1h 10min	25min	N/A	45min	45min	N/A	1h 25min	N/A	4h 45min
	LC 551iV ⁵	—	10min	—	—	N/A	15min	N/A	N/A	30min	N/A	1h 40min
	LB 553iV ⁵	—	—	—	—	N/A	20min	N/A	N/A	35min	N/A	1h 50min
	LB 548i ⁵	—	15min	—	—	N/A	25min	N/A	N/A	35min	N/A	1h 55min
TONDEUSES	LB 448iV	—	—	—	—	N/A	20min	N/A	N/A	35min	N/A	—
	LB 448i	—	20min	35min	—	N/A	25min	N/A	N/A	45min	N/A	—
	LB 442i	—	25min	50min	—	N/A	35min	N/A	N/A	55min	N/A	—

APPLICATION	PRODUIT	BATTERIE										
		BLi10 40-B70	BLi20 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
Tonte	LC 353iVX LC 353iV	—	15min	30min	—	N/A	20min	N/A	N/A	35min	N/A	—
	LC 347iVX	—	15min	30min	—	N/A	20min	N/A	N/A	40min	N/A	—
	LC 251i	—	20min	40min	—	N/A	25min	N/A	N/A	40min	N/A	—
	LC 251iS	—	15min	30min	—	N/A	20min	N/A	N/A	35min	N/A	—
	LC 247i	—	20min	40min	—	N/A	25min	N/A	N/A	45min	N/A	—
	LB 144i	—	25min	50min	—	N/A	30min	N/A	N/A	1h	N/A	—
	LC 142iS	—	30min	1h	—	N/A	40min	N/A	N/A	1h 10min	N/A	—
	LC 142i	—	35min	1h 5min	—	N/A	45min	N/A	N/A	1h 15min	N/A	—
	LC 137i	30min	1h	1h 55min	40min	N/A	1h 15min	N/A	N/A	2h 15min	N/A	—

DÉCHAUMEUSES												
Scarificateurs	S138i	—	25m	50m	—	N/A	30m	N/A	—	1h	—	—

Batterie recommandée pas recommandée N/A = valeurs pas encore connues lors de l'impression.
¹ Performances complètes uniquement avec BLi200X ou BLi300, 40-B330X ou 40-B220X. ² Équipé avec accessoire coupe-herbe ³ Seulement avec sac à dos accu ⁴ Nécessite un sac à dos accu/ceinture d'accu FLEXi.
⁵ Exige un support et un adaptateur pour une utilisation avec des batteries dorsales

Les durées de fonctionnement sont des données maximales et correspondent au temps de travail en mode sav™, y compris: le travail réel, l'entretien de base et les mouvements/montées nécessaires pour les différentes opérations.
 Les indications données sont uniquement à titre indicatif et peuvent varier légèrement d'un environnement à l'autre. La température à la charge doit être de min. 5 °C et max. 40 °C.

TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS CHARGEURS ET BATTERIES

BATTERIE	CYCLES DE CHARGE	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80 QC80F	
		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLi10 40-B70	600	25 min	40min	25min	40min	25min	40min	1h 10min	1h 20min	50min	1h 10min
BLi20 40-B140	600	25 min	40min	25min	40min	30min	45min	2h 30min	2h 35min/2h 40min	1h 50min	2h 10min
BLi30	600	30min	50min	45min	1h 5min	1h	1h 20min	4h 20min	4h 30min	3h 15min	3h 35min
BLi100	1500	30min	50min	30min	50min	30min	50min	1h 30min	1h 35min	1h 5min	1h 25min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi200	1500	30min	50min	30min	50min	35min	55min	3h	3h 15min	2h 25min	2h 40min
BLi200X	1500	30min	50min	30min	50min	35min	55min	3h	3h 15min	2h 25min	2h 40min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi300	1500	35min	1h	55min	1h 20min	1h 5min	1h 30min	4h 10min	4h 25min	4h	4h 20min
40-B330X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi950X	1500	1h 40min	2h 20min	3h	4h 5min	—	—	—	—	—	—

La température à la charge doit être de min. 5 °C et max. 40 °C.

Système de Batterie Husqvarna Aspire™ 18V

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE

APPLICATION	PRODUIT	BATTERIE			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
ASTSÄGE					
Bestandespflege	Aspire™ P5-P4A Aspire™ P5-P4A + Aspire™ Schaft-P4A	25 min	30 min	60 min	80 min