



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

SNABBGUIDE




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

KOMMA IGÅNG MED ASPIRES™ ROBOTGRÄSKLIPPARE

Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen och på www.husqvarna.com/se.

Videor med installationshjälp finns på www.husqvarna.com/se.

1. STOP-knapp
2. Lysdiod för funktionskontroll av laddstation, begränsningskablar och guidekablar
3. Laddstation
4. ON/OFF-knapp
5. Start-knapp
6. Parkeringsknapp
7. Uppspelningsknapp
8. Knapp för biyta



Strömförsörjning
(strömförsörjningens utformning kan variera beroende på marknad)




Lågspänningskabel



Begränsningskabel, skarvkopplingar, pinnar, anslutningar
(ingår i installationskitet)




Förfärdigskrokar



Mätsticka och bormall


1. Installera laddstationen

1. Placera laddstationen på en plan och jämn yta där den har fri yta runt sig.
OBS! Om du vill placera laddstationen på ett begränsat utrymme eller i ett hörn finns information i bruksanvisningen.
2. Anslut lågspänningskabeln till laddstationen och strömförsörjningen.
3. Vid utomhusbruk ska nätaggregatet placeras minst 30 cm från marken.
4. Anslut strömförsörjningen till ett 100–240 V vägguttag.
5. Ställ robotgräsklipparen i laddstationen.
6. Tryck på **ON/OFF**-knappen för att slå på robotgräsklipparen och ladda batteriet medan du lägger ut begränsningskabeln.
OBS! Fortsätt inte med några produktinställningar förrän installationen är klar.



2. Installera begränsningskabeln


1. Lägg ut begränsningskabeln så att den går runt hela arbetsområdet med hjälp av de pinnar som medföljer eller gräv ned kabeln.
OBS! Lägg inte begränsningskabeln i tvära böjar.
2. Anpassa avståndet mellan begränsningskabeln och olika objekt.
 - A. Lägg begränsningskabeln runt hela arbetsområdet i en slinga.
 - B. Lägg begränsningskabeln 35 cm från hinder som är högre än 3,5 cm.
 - C. Lägg begränsningskabeln 30 cm från hinder som är 1–3,5 cm höga.
 - D. Lägg begränsningskabeln 10 cm från hinder som är lägre än 1 cm.
 - E. Gör en ö för att isolera områden.
3. Gör en ögla på det ställe på begränsningskabeln där guidekabeln ska kopplas.
4. I bruksanvisningen finns information om hur du hanterar sluttningar, passager och biytor.



3. Ansluta begränsningskabeln

1. Öppna kontaktdonet och placera begränsningskabeln i kontaktdonet.
2. Använd en tång till att trycka ihop kontaktdonet och kabeln.
3. Klipp av kabeln 1–2 cm efter kontaktdonen.
4. Tryck fast begränsningskabelns kontaktdon på kontaktstiften märkta L (vänster) och R (höger) på laddstationen.

OBS! Den högra kabeländan måste anslutas till det högra stiftet på laddstationen och den vänstra kabeländan till det vänstra stiftet.



4. Installera och ansluta guidekabeln

Installera en guidekabel för att leda robotgräsklipparen till avlägsna delar av gräsmattan och hjälpa den att hitta laddstationen.


1. För guidekabeln genom underdelen av laddstationen och fäst den med hjälp av snäpplåsen.
2. Montera kontaktdon på guidekabeln på samma sätt som begränsningskabeln, enligt instruktion ovan.
3. Tryck fast guidekabelns kontaktdon på kontaktstiftet märkt GUIDE på laddstationen.
4. Dra guidekabeln minst 1 m rakt ut från laddstationens framkant.
5. Placera guidekabeln från laddstationen till den plats på begränsningskabeln där anslutningen är gjord (öglan) med hjälp av de pinnar som medföljer, eller gräv ned kabeln.

OBS! Lägg inte guidekabeln i tvära böjar. Guidekabeln får inte korsa en begränsningskabel som till exempel markerar en ö.

6. Klipp av begränsningskabeln vid mitten av öglan som gjordes enligt punkt 2.3.
7. Anslut guidekabeln till begränsningskabeln genom att föra in begränsningskabeln och guidekabeln i kopplingen och trycka ihop den med en tång. Se till att skarvkopplingen är helt hoptryckt.

OBS! När guidekabeln har installerats fäster du laddstationen i marken med hjälp av de medföljande skruvarna och insexnyckeln.

OBS! För optimala prestanda genom smala passager ska du se till att guidekabeln är rätt dragen. Mer information finns i bruksanvisningen.



5. Starta och stoppa robotgräsklipparen

Starta produkten

1. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt tre sekunder.
2. Ange PIN-koden.
3. Välj driftläge.
4. Tryck på **START**-knappen.

Stoppa produkten

1. Tryck på **STOP**-knappen.

Förvaringskrokar

Två förvaringskrokar medföljer robotgräsklipparen för förvaring när det inte är säsong.

Använd bormmallen för att installera förvaringskrokarna på väggen.



Parkoppla robotgräsklipparen och appen

Automower® Connect-appen är en kostnadsfri app för mobila enheter. Appen används för att göra inställningar och styra robotgräsklipparen.

1. Hämta Automower® Connect-appen från App Store eller Google Play.
2. Anmäl dig och ange en e-postadress och ett lösenord för att skapa ett Husqvarna-konto.
3. Logga in i ditt Husqvarna-konto i appen.
4. Slå PÅ produkten.
OBS! Parkopplingsläge för Bluetooth® är aktivt i tre minuter.
5. Välj *Mina klippare* i Automower® Connect-appen och välj sedan plustecknet (+).
6. Följ anvisningarna i appen.

Om robotgräsklipparen är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk kan du styra den med Automower® Connect-appen var du än befinner dig. Med Bluetooth®-anslutning kan du styra robotgräsklipparen inom en kort räckvidd på upp till 30 m.



Indikatorlampor på knappsatsen

Indikatorlamporna på knappsatsen visar robotgräsklipparens status. Knapparna med blinkande lampor på knappsatsen är de tillgängliga driftlägena du kan välja för robotgräsklipparen. Du måste ange PIN-koden innan du kan välja ett driftläge.

Om robotgräsklipparen är parkerad trycker du på **STOP**-knappen så övergår robotgräsklipparen till viloläge och du kan välja ett driftläge.



Standby



Väntar på PIN-kod



Parkerad



Installation av
programvara pågår



Programvarufel



Tomgång



Klipper enligt
inställt schema eller
Åsidosätt schema



Klipper biyta



Fel



Laddar

App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Automower® är ett varumärke som ägs av Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ.) Alla rättigheter förbehålls.