






H Husqvarna®

Husqvarna Attachments


Deflector 546 51 51-01

Deflector: 546 51 51-01







1




2




3




4







5



6







FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Husqvarna®

www.husqvarna.com

Original instructions



1143961-38



2024-03-15