









Husqvarna®







Husqvarna Attachments

Side Collection kit 547 28 93-01




Side Collection kit: 547 28 93-01







12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22





1





FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Husqvarna[®]

www.husqvarna.com

Original instructions



1143973-38



2024-12-18