

ЯК ВСТАНОВИТИ РОБОТИЗОВАНУ ГАЗОНОКОСАРКУ З EPOS™

1 Переконайтеся, що у вас є все необхідне



Роботизована
газонокосарка



EPOS™ Plug-in



Зарядна станція



Опорна станція EPOS™
(додатково)

2 Зберіть і розмістіть зарядну станцію



3 Зарядіть і запустіть газонокосарку



① PIN 1234

4 Завантажте програму Automower® Connect і виконайте сполучення



5 Під'єднайте Plug-in EPOS™



6 Активуйте EPOS™ у програмі Automower Connect®

7 Створіть віртуальні межі

8 Задайте графік у програмі й почніть косити



ПРОЧИТАЙТЕ
ПОВНИЙ ПОСІБНИК



ЯК ВСТАНОВИТИ РОБОТИЗОВАНУ ГАЗОНОКОСАРКУ З ПРОВОДОМ

1 Переконайтеся, що у вас є все необхідне



Роботизована
газонокосарка



Зарядна станція




Комплект для
встановлення

2 Зберіть і розмістіть зарядну станцію




3 Зарядіть і запустіть газонокосарку



ⓘ PIN 1234

4 Прокладіть граничний провід



5 Під'єднання напрямого проводу до граничного проводу



6 Під'єднайте напрямний провід і граничний провід до зарядної станції



7 Завантажте програму Automower® Connect і виконайте сполучення



ПРОЧИТАЙТЕ
ПОВНИЙ ПОСІБНИК

8 Задайте графік у програмі й почніть косити



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® є торговою маркою компанії Husqvarna AB.
Авторське право © 2024 HUSQVARNA. Усі права захищено.

App Store і логотип Apple є торговими марками компанії Apple Inc.
Google Play і логотип Google Play є торговими марками компанії Google LLC.

EPOS™ İLE ROBOTİK ÇİM BİÇME MAKİNESİNİZİ KURMA

1 İhtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun



Robotik çim biçme makinesi



EPOS™ plug-in



Şarj istasyonu




EPOS™ referans istasyonu (isteğe bağlı)

2 Şarj ünitesini monte edin ve yerleştirin



3 Çim biçme makinesini şarj edin ve çalıştırın



① PIN 1234

4 Automower® Connect uygulamasını indirin ve eşleştirin




5 EPOS™ Plug-in'i bağlayın



6 Automower Connect® uygulamasında EPOS™'u etkinleştirin

7 Sanal sınırlar oluşturun

8 Uygulamada bir planlama belirleyin ve çim biçmeye başlayın



AYRINTILI KILAVUZUN TAMAMINI OKUYUN



TEL İLE ROBOTİK ÇİM BİÇME MAKİNESİNİZİ KURMA

1 İhtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun



Robotik çim biçme makinesi



Şarj istasyonu



Kurulum kiti

2 Şarj ünitesini monte edin ve yerleştirin




3 Çim biçme makinesini şarj edin ve çalıştırın



📌 PIN 1234

4 Sınır telini döşeyin



5 Rehber teli sınır teline bağlayın



6 Sınır telini ve rehber teli şarj istasyonuna bağlayın



7 Automower® Connect uygulamasını indirin ve eşleştirin



AYRINTILI KILAVUZUN TAMAMINI OKUYUN

8 Uygulamada bir planlama belirleyin ve çim biçmeye başlayın



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER®, Husqvarna AB'ye ait bir ticari markadır.
Telif Hakkı © 2024 HUSQVARNA. Tüm hakları saklıdır.

App Store ve Apple logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

CUM SE INSTALEAZĂ MAȘINA ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL CU EPOS™

1 Asigurați-vă că aveți tot ce vă trebuie



Mașina robotizată de
tuns gazonul



EPOS™ plug-in



Stația de încărcare



Stația de referință EPOS™
(opțional)

2 Asamblați și amplasați stația de încărcare



3 Încărcați și porniți mașina de tuns gazonul



① PIN 1234

4 Descărcăți aplicația Automower® Connect și asociați-o



5 Atașați EPOS™ Plug-in



6 Activați EPOS™ în aplicația Automower® Connect

8 Setati un program în aplicație și începeți să tundeți gazonul



7 Creați delimitări virtuale

CITIȚI GHIDUL COM-
PLET ȘI DETALIAT



CUM SE INSTALEAZĂ MAȘINA ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL CU CABLU

1 Asigurați-vă că aveți tot ce vă trebuie



Mașina robotizată de
tuns gazon



Stația de încărcare




Kitul de instalare

2 Asamblați și amplasați stația de încărcare




3 Încărcați și porniți mașina de tuns gazonul



📄 PIN 1234

4 Amplasați cablul de delimitare



5 Conectarea cablului de ghidare la cablul de delimitare



6 Conectați cablul de delimitare și cablul de ghidare la stația de încărcare



7 Descărcați aplicația Automower® Connect și asociați-o



CITIȚI GHIDUL COM-
PLET ȘI DETALIAT

8 Setați un program în aplicație și începeți să tundeți gazonul



ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΟΣ™

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε



Ρομποτικό χλοοκοπτικό



EPOS™ plug-in



Βάση φόρτισης



Σταθμός αναφοράς EPOS™
(προαιρετική επιλογή)

2 Συναρμολογήστε και τοποθετήστε τη βάση φόρτισης



3 Φορτίστε και εκκινήστε το χλοοκοπτικό



ⓘ PIN 1234

4 Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect και κάντε σύζευξη



5 Συνδέστε το EPOS™ Plug-in



6 Ενεργοποιήστε το EPOS™ στην εφαρμογή Automower Connect®

7 Δημιουργήστε εικονικά όρια

8 Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα στην εφαρμογή και ξεκινήστε τη χλοοκοπή



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ



ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε



Ρομποτικό
χλοοκοπτικό



Βάση φόρτισης




Σετ εγκατάστασης

2 Συναρμολογήστε και τοποθετήστε τη βάση φόρτισης




3 Φορτίστε και εκκινήστε το χλοοκοπτικό



ⓘ PIN 1234

4 Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης



5 Συνδέστε το καλώδιο οδήγησης στο καλώδιο οριοθέτησης

6 Συνδέστε το καλώδιο οριοθέτησης και το καλώδιο οδήγησης στη βάση φόρτισης

7 Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect και κάντε σύζευξη



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

8 Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα στην εφαρμογή και ξεκινήστε τη χλοοκοπή



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Το AUTOMOWER® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Husqvarna AB.
Copyright © 2024 HUSQVARNA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το App Store και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
Τα λογότυπα Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



1143987-93



2024-09-16