



ЯК ВСТАНОВИТИ РОБОТИЗОВАНУ ГАЗОНОКОСАРКУ З EPOS®

1 Переконайтеся, що у вас є все необхідне



Роботизована газонокосарка



Зарядна станція




Покриття Wi-Fi на всій площі газону*

2 Встановлення зарядної станції



3 Зарядіть і запустіть газонокосарку



4 Завантажте програму Automower® Connect і виконайте сполучення



5 Запустіть налаштування EPOS® у застосунку, щоб активувати EPOS®



6 Створіть віртуальні межі



7 Задайте графік у програмі й почніть косити

* За потреби доступні додаткові аксесуари, якщо покриття Wi-Fi є недостатнім.

Докладніше див. за посиланням: <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® є торговою маркою компанії Husqvarna AB.
Авторське право © 2026 HUSQVARNA. Усі права захищено.

App Store і логотип Apple є торговими марками компанії Apple Inc.
Google Play і логотип Google Play є торговими марками компанії Google LLC.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



EPOS® İLE ROBOTİK ÇİM BİÇME MAKİNESİNİZİ KURMA

1 İhtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun



Robotik çim biçme makinesi



Şarj istasyonu



Tüm bahçe boyunca Wi-Fi kapsamı*

2 Şarj istasyonunu yerleştirin



3 Çim biçme makinesini şarj edin ve çalıştırın



İ PIN 1234

4 Automower® Connect uygulamasını indirin ve eşleştirin



5 EPOS®'u etkinleştirmek için uygulamada EPOS® kurulumunu başlatın



6 Sanal sınırlar oluşturun



7 Uygulamada bir planlama belirleyin ve çim biçmeye başlayın

*Wi-Fi kapsamı yeterli değilse isteğe bağlı aksesuarlar mevcuttur.
Bkz. <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER®, Husqvarna AB'ye ait bir ticari markadır.
Telif Hakkı© 2026 HUSQVARNA. Tüm hakları saklıdır.

App Store ve Apple logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markalarıdır.





CUM SE INSTALEAZĂ MAȘINA ROBOTIZATĂ DE TUNS GAZONUL CU EPOS®

1 Asigurați-vă că aveți tot ce vă trebuie



Mașina robotizată de tuns gazonul



Stația de încărcare




Acoperire Wi-fi pe întregul gazon*

2 Poziționați stația de încărcare



3 Încărcați și porniți mașina de tuns gazonul



4 Descărcați aplicația Automower® Connect și asociați-o



5 Porniți configurarea EPOS® în aplicație pentru a activa EPOS®



6 Creați delimitări virtuale



7 Setati un program în aplicație și începeți să tundeți gazonul

* Accesoriile opționale sunt disponibile dacă există acoperire Wi-fi nu este suficient.

Consultați <https://www.husqvarna.com/wifi/>



AUTOMOWER® este o marcă comercială a companiei Husqvarna AB.
Copyright© 2026 HUSQVARNA. Toate drepturile rezervate.

App Store și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΟΣ®

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε



Ρομποτικό χλοοκοπτικό



Βάση φόρτισης




Κάλυψη Wi-Fi σε ολόκληρο το γρασίδι*

2 Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης



3 Φορτίστε και εκκινήστε το χλοοκοπτικό



4 Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect και κάντε σύζευξη



5 Ξεκινήστε τη ρύθμιση του ΕΡΟΣ® στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το ΕΡΟΣ®



6 Δημιουργήστε εικονικά όρια



7 Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα στην εφαρμογή και ξεκινήστε τη χλοοκοπή

*Διατίθενται προαιρετικά αξεσουάρ, εάν η κάλυψη Wi-Fi δεν επαρκεί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.husqvarna.com/wifi/>

