

# УСТАНОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТА С СИСТЕМОЙ EPOS™

## 1 Убедитесь, что у вас есть все необходимое



Газонокосилка-робот



Зарядная станция



Контрольная станция EPOS™ (опционально)

## 2 Соберите и установите зарядную станцию



## 3 Зарядите и запустите газонокосилку

① PIN 1234



## 4 Скачайте приложение Automower® Connect и выполните сопряжение



## 5 Запустите настройку EPOS™ в приложении, чтобы активировать EPOS™



## 6 Создайте виртуальные границы

## 7 Настройте расписание в приложении и запустите кошение

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# УСТАНОВКА ГАЗОКОСИЛКИ-РОБОТА С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ

## 1 Убедитесь, что у вас есть все необходимое



Газонокосилка-робот



Зарядная станция



Комплект для установки

## 2 Соберите и установите зарядную станцию




## 3 Зарядите и запустите газонокосилку

① PIN 1234



## 4 Проложите ограничительный провод



## 5 Подсоедините направляющий провод к ограничителю



## 6 Подсоедините ограничительный и направляющий провода к зарядной станции



## 7 Скачайте приложение Automower® Connect и выполните сопряжение



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 8 Настройте расписание в приложении и запустите кошение



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

# KUIDAS PAIGALDADA EPOS™- TEHNOLOOGIAGA ROBOTNIIDUKIT

## 1 Veenduge, et teil oleks olemas kõik vajalik



Robotniiduk



Laadimisjaam



EPOS™-i viitejaam  
(valikuline)

## 2 Laadimisjaama kokkupanek ja oma kohale asetamine



## 3 Niiduki laadimine ja käivitamine

① PIN 1234



## 4 Rakenduse Automower® Connect allalaadimine ja toote sidumine



## 5 Käivita EPOS™-e seadistamine rakenduses, et EPOS™ aktiveerida



## 6 Virtuaalpiirete loomine

## 7 Rakenduses ajakava seadistamine ja niitmise alustamine

LUGEGE LÄBI TÄIELIK  
ÜSIKASJALIK JUHEND



# KUIDAS PAIGALDADA ROBOTNIIDUKIT KOOS KAABLI GA

## 1 Veenduge, et teil oleks olemas kõik vajalik



Robotniiduk



Laadimisjaam



Paigalduskomplekt

## 2 Laadimisjaama kokkupanek ja oma kohale asetamine




## 3 Niiduki laadimine ja käivitamine

① PIN 1234



## 4 Piirdekaabli paigaldamine



## 5 Juhtkaabli ühendamine piirdekaabliga

## 6 Piirde- ja juhtkaabli ühendamine laadimisjaamaga

## 7 Rakenduse Automower® Connect allalaadimine ja toote sidumine



## 8 Rakenduses ajakava seadistamine ja niitmise algustamine

LUGEGE LÄBI TÄIELIK  
ÜSIKASJALIK JUHEND



AUTOMOWER® on kaubamärk, mis kuulub Husqvarna AB-le.  
Autoriõigus © 2024 HUSQVARNA. Kõik õigused kaitstud.

App Store ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.  
Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

# KĀ UZSTĀDĪT ROBOTIZĒTO ZĀLES PLĀVĒJU AR EPOS™

## 1 Pārlicinieties, ka ir pieejams viss nepieciešamais



Robotizētā zāles plāvējs



Uzlādes stacija



EPOS™ atsaucē stacija  
(papildaprīkojums)

## 2 Uzstādiet un novietojiet uzlādes staciju



## 3 Uzlādējiet un ieslēdziet zāles plāvēju

① PIN 1234



## 4 Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect un izveidojiet pāra savienojumu



## 5 Palaidiet EPOS™ iestatīšanu lietotnē, lai aktivizētu EPOS™

## 6 Izveidojiet virtuālās robežas

## 7 Lietotnē iestatiet grafiku un sāciet plaut



IZLASIET VISU  
DETALIZĒTO PAMĀCĪBU



# KĀ UZSTĀDĪT ROBOTIZĒTO ZĀLES PLĀVĒJU AR VADU

## 1 Pārlicinieties, ka ir pieejams viss nepieciešamais



Robotizētais zāles plāvējs



Uzlādes stacija



Uzstādīšanas komplekts

## 2 Uzstādiet un novietojiet uzlādes staciju




## 3 Uzlādējiet un ieslēdziet zāles plāvēju

 PIN 1234



## 4 Izvelciet robežvadu



## 5 Pievienojiet virzošo vadu robežvadam



## 6 Pievienojiet robežvadu un virzošo vadu uzlādes stacijai



## 7 Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect un izveidojiet pāra savienojumu



## 8 Lietotnē iestatiet grafiku un sāciet plaut



IZLASIET VISU  
DETALIZĒTO PAMĀCĪBU



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

# KAIP PARENGTI ROBOTĄ VEJAPJOVĘ SU EPOS™

## 1 Įsitinkinkite, kad turite visko, ko reikia



Robotas vejapjovė



Įkrovimo stotis



EPOS™ kontrolinė stotis

## 2 Surinkite įkrovimo stotį ir padėkite ją į vietą



## 3 Įkraukite ir įjunkite vejapjovę

① PIN 1234



## 4 Atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę ir ją susiekite



## 5 Norėdami naudoti EPOS™ belaidę sistemą, pradėkite sąranką programėlėje

## 6 Sukurkite virtualius kontūrus

## 7 Programėlėje nustatykite pjovimo tvarkaraštį ir pradėkite pjauti

PERSKAITYKITE VISĄ  
IŠSAMŲ VADOVĄ



# KAIP PARENGTI ROBOTĄ VEJAPJOVĘ SU KABELIU

## 1 Įsitinkinkite, kad turite visko, ko reikia



Roboto vejapjovės



Įkrovimo stotis



Instaliacijos rinkinys

## 2 Surinkite įkrovimo stotį ir padėkite ją į vietą




## 3 Įkraukite ir įjunkite vejapjovę

① PIN 1234



## 4 Nutieskite kontūro kabelį



## 5 Prijunkite gido kabelį prie kontūro kabelio

## 6 Prijunkite kontūro ir gido kabelius prie įkrovimo stoties

## 7 Atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę ir ją susiekite



## 8 Programėlėje nustatykite pjovimo tvarkaraštį ir pradėkite pjauti

PERSKAITYKITE VISĄ IŠSAMŲ VADOVĄ

