

# INSTALACIÓN DEL ROBOT CORTACÉSPED CON EPOS™

## 1 Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas



Robot cortacésped



Estación de carga



Estación de referencia EPOS™ (opcional)

## 2 Monta y sitúa la estación de carga



## 3 Carga y pon en marcha el cortacésped

① PIN 1234



## 4 Descarga la aplicación Automower® Connect y emparéjala con el robot



## 5 Inicie la configuración de EPOS™ en la aplicación para activar EPOS™



## 6 Crea perímetros virtuales

## 7 Establece un programa en la aplicación y comienza a cortar el césped

LEE LA GUÍA DETALLADA COMPLETA



# COMO INSTALAR O SEU ROBÔ CORTA-RELVA COM EPOS™

## 1 Certifique-se de que tem tudo o que necessita



Robô corta-relva



Estação de carregamento



Estação de referência EPOS™ (opcional)

## 2 Monte e instale a estação de carregamento



## 3 Efetue o carregamento e ligue o corta-relva

① PIN 1234



## 4 Transfira a aplicação Automower® Connect e emparelhe



## 5 Inicie a configuração do EPOS™ na aplicação para ativar o EPOS™

## 6 Crie limites virtuais

## 7 Defina um programa na aplicação e comece a cortar a relva



LEIA O GUIA DETALHADO COMPLETO



# COME INSTALLARE IL ROBOT TAGLIAERBA CON EPOS™

## 1 Verificare di disporre di tutti i componenti necessari



Robot tagliaerba



Stazione di ricarica



Stazione di riferimento  
EPOS™ (opzionale)

## 2 Montare e posizionare la stazione di ricarica



## 3 Caricare e avviare il tagliaerba

① PIN 1234



## 4 Scaricare l'app Automower® Connect ed eseguire l'abbinamento



## 5 Avviare la configurazione di EPOS™ nell'app per attivare EPOS™



## 6 Creare perimetri virtuali

## 7 Impostare un programma nell'app e iniziare a tagliare il prato

LEGGERE LA GUIDA DET-  
TAGLIATA COMPLETA



# HOW TO INSTALL YOUR ROBOTIC LAWN MOWER WITH EPOS™

## 1 Ensure you have everything you need



Robotic lawn mower



Charging station



EPOS™ reference station (optional)

## 2 Assemble and place the charging station



## 3 Charge and start the mower

① PIN 1234



## 4 Download the Automower® Connect app and pair



## 5 Start EPOS™ setup in the app to activate EPOS™

## 6 Create virtual boundaries

## 7 Set a schedule in the app and start mowing

READ THE FULL DETAILED GUIDE

